


SVITAP SVITAVY



NÁVOD

na postavení a údržbu

STANU SVITAVA II




SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

Kijevská 6 – 8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 111, fax: 461 568 300

Email: svitap@svitap.cz <http://www.svitap.cz>

ČESKÁ REPUBLIKA



8. Rozebrání stanu

Stan rozebrajte pokud možno suchý. Při rozebrání zachovejte opačný postup než při stavění. Potah řádně očistěte, vykartáčujte a vysušte. Jednotlivé části složte do obalu.

9. Skladování stanu

Stany skladujte v suchém stavu v obalech na dřevěných podlážkách nebo v regálech v čistých, vzdušných a tmavých místnostech v normálním skladovacím prostředí, nejlépe při teplotě vzduchu okolo 20 stupňů C a relativní vlhkosti vzduchu okolo 65%. Při skladování stany nevystavujte přímým slunečním paprskům a dávejte nejméně 1 m od topných těles. Použitým stanům věnujte při dalším skladování pozornost, prohlížejte je 1x týdně po prvním uskladnění, dále pak 1x za měsíc.

Stany je povoleno vrstvit maximálně do 8 vrstev a cca 1x za měsíc se doporučuje vrstvy překládat. Při zjištění, že stany jsou napadeny plísní, plíseň ihned vykartáčujte a stan znovu řádně vysušte. Ke skladování výtrobkům je nutno zajistit trvalý přístup vzduchu. Stany nesmí být skladovány společně s kyselinnami a jinými škodlivými látkami, které by mohly stan poškodit.

10. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními záručního listu.

11. Likvidace po dožití

Ocelovou konstrukci likvidujeme ve sběrně železného šrotu, potah stanu potom ve sběrnách k tomuto účelu určených.

1. Všeobecné údaje

Stan SVITAVA II je konfekční výrobek stavebnicového typu. Základní rozměr stanu je 6 x 4 metry. Vložením jednoho nebo více nástavných dílů mezi obě poloviny základního stanu, je možné stan prodlužovat po 2 metrech. Stan je určen pro použití jako jídelna, společenská místnost, sklad apod.

Stan SVITAVA II se skládá z těchto základních částí:

- Díl čelní přední
- Díl čelní zadní
- Díl nástavný
- Kolíky
- Konstrukce

2. Kompletnost stanu:

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje pro používané rozměry stanu.

Rozměr (m)	6 x 4	6 x 6	6 x 8	6 x 10	6 x 12
Základní stan (ks)	1	1	1	1	1
Nástavný díl (ks)	-	1	2	3	4
Konstrukce zákl. stanu(ks)	1	1	1	1	1
Konstrukce nást. dílu (ks)	-	1	2	3	4
Počet kolíků (ks)	40	50	60	70	80
Min. počet osob pro stavbu	3	4	5	6	7

3. Konstrukce stanu

Základní konstrukce je vyrobena z ocelových trubek a má tyto části i :

- 1.-Nohas patkou.....Tr.prům.32mm.....déлка1820mm...6ks
- 2.-Propojení štítu.....Tr.prům.32 mm.....déлка1200mm...12ks

